

Dokumentace pomocného hlásného profilu HP CP1 CD					Kategorie C	
Tok:	říčka Ještědka	Název HP:	most v obci u č.p. 94		ř.km:	7,500
Kraj:	Liberecký kraj	ORP:	Liberec		Obec:	Český Dub
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:			
I. SPA	II. SPA	III. SPA	Starý Dub – Český Dub			
4,96	7,14	9,36	Čtení hlásného profilu:			
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 336,05 m]			HP CP1 CD je osazen tlakovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50300			
336,60	336,75	336,90	WGS84: 50°40'32.43"N, 14°59'20.43"E			
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			S - JTSK: -69 4113.50 -98 3516.05			
bdělost	pohotovost	ohrožení	Značení vodočetnou latí			
60	75	90				
			Legenda:  Směr toku říčky Ještědky  Hladinové čidlo HP CP1 CD pod mostovkou mostku u č.p. 94 a autobusové zastávky			
						
Vlastník a provozovatel stanice: město Český Dub, nám. B.Smetany 1, 463 43 Český Dub, tel.: 485 147 051 www.cdub.cz			Hlášení z měření dostává a zobrazuje: informační server města Český Dub, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých stránkách zobrazuje občanům města a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK města Český Dub			
Odkaz na web aplikaci: cd.povodnoveplany.cz článek Monitoring - Hladinoměry						
Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad SDH, která předává hlášení na MÚ Český Dub						
Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: MÚ Český Dub						
Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: MÚ Český Dub, ORP Liberec a dále: Modlibohov, Libíč, HZS Liberec, ČHMÚ Hradec Králové, Správa VT Povodí Labe s.p. - dispečink Hradec Králové						